

Instructiekaart Wasmachine

Vorbereiding



- Controleer:
 - o of de wasmachine aangesloten is
 - o of de wasmachine leeg is
 - o of de kleding in de wasmachine mag
 - o of de zakken van de kleding leeg zijn
 - o of wasgoed gesorteerd is volgens de was symbolen
- Open de deur van de wasmachine
- Stop de kleding in de wasmachine
de machine mag niet te vol: bij een lading normale was kun je hand boven het wasgoed nog heen en weer bewegen

Bewerken

- Kies het juiste programma
- Doseer het wasmiddel volgens de gebruiksaanwijzing
- Voeg eventueel wasverzachter toe
- Sluit de deur van de wasmachine
- Zet de wasmachine aan en laat de machine zijn werk doen
- Als het programma klaar is: haal de schone was eruit
gebruik een wasmand voor de schone was
- Zet de wasmachine uit

Opruimen

- Controleer:
 - o of de machine leeg is
 - o of de vloer onder de machine droog en schoon is



een aantal was symbolen



VEILIGHEID

- Een wasmachine staat vaak laag. Let op je lichaamshouding. Ga goed door je knieën, dan ontlast je de rug.

