

Instructiekaart Broodrooster

Voorbereiding

- Controleer:
 - o of het snoer van het apparaat in goede staat is
 - o of er voldoende werkruimte is
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond
- Stel de tijd in op de gewenste kleuring

Bewerken

- Doe de stekker in het stopcontact
- Plaats de boterhammen in de broodrooster
- Schuif de hendel met boterhammen naar beneden
- Wacht tot de hendel vanzelf weer naar boven springt
- Laat de boterhammen enkele seconden afkoelen
- Haal de stekker uit het stopcontact

Opruimen

- Laat de broodrooster afkoelen
- Maak het apparaat en de werkplek schoon
- Berg de broodrooster op



VEILIGHEID

- Ga niet met bestek in de broodrooster, hierdoor kan kortsluiting ontstaan
- Kom niet met water in de buurt van de broodrooster
- De broodrooster wordt heet aan de binnenkant: pas op voor verbranding van de huid en brandwonden

