

Instructiekaart Magnetron

Vorbereiding


- Controleer of het bord / schaalkje:
 - o NIET van metaal is
 - o NIET van hout is
 - o NIET van niet - hittebestendig plastic is
 - o NIET bedekt is met aluminiumfolie
 - o NIET afgedekt is met een *niet* daarvoor bestemd deksel
 - o NIET te vol is
- Controleer:
 - o of de binnenkant van de magnetron schoon is
 - o of de stekker in het stopcontact zit

Bewerken

- Zet het bord / schaalkje in de magnetron
- Doe de deur van de magnetron dicht
- Selecteer het gewenste programma
- Zet de magnetron aan
- Wacht tot de magnetron klaar is
let op je gerecht is nu heet
- Gebruik ovenhandschoenen om het gerecht uit de magnetron te halen.
- Haal de stekker van de magnetron eruit

Opruimen

- Maak de magnetron schoon aan de binnen- en buitenkant
- Ruim de werkplek op



(niet-) magnetronbestendig



VEILIGHEID

- Gebruik ovenhandschoenen bij het uit de magnetron halen van hete gerechten (om brandwonden op de vingers te voorkomen).

